

RESBOND 989F Adesivo a base Allumina fine ad alta purezza per applicazioni a 1650°C

Istruzioni d'uso :

- Mischiare molto bene e ripetutamente prima di estrarre dal fustino.
- Mischiare fino a ottenere un impasto di consistenza cremosa.
- Applicare su superfici esenti da grassi , olii e perfettamente pulite.
- Prima polimerizzazione a temperatura ambiente per minimo 4 ore.
- Dopo 4 ore è necessario scaldare per altre 2 ore a 65°C.
- Successivamente scaldare per altre 4 ore a 200°C per migliorare la resistenza all'umidità.

