

RESBOND 907TS Green - bloccafili a bassa viscosità per applicazioni da - 184°C fino a + 1148°C

Istruzioni d'uso :

1. Applicare su superfici esenti da grassi , olii e perfettamente pulite.
2. Scuotere molto bene la confezione prima di applicare.
3. Dopo averlo steso , lasciar asciugare il bloccafili a temperatura ambiente per un minimo 2 - 4 ore .
4. Quindi scaldare per 2 ore a 180°C per renderlo insolubile all'acqua.
5. Durante l'utilizzo indossare occhiali protettivi , mascherina e guanti appositi.
6. Gli utensili e gli attrezzi devono essere puliti con acqua.
7. Da utilizzare entro 6 mesi dalla data di consegna.
8. Peso netto : 165 g circa

