

RESCOR 901 rivestimento ceramico a base fibre refrattarie resistente fino a 1430°C

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare molto bene e a lungo fino a ottenere un impasto di consistenza cremosa (se possibile utilizzare un miscelatore elettrico).
2. Applicare su superfici asciutte ,pulite e sgrassate.
3. Polimerizza in 24 ore a temperatura ambiente oppure per accelerare l'indurimento si puo ' scaldare per 4 ore a 65°C.
4. Stendere a strati per un massimo di 0,5 mm per ogni strato .
5. Da utilizzarsi entro 6 mesi dalla consegna

