

DURALCO 120 RESINA AD ALTA CONDUTTIVA'

Istruzioni d'uso kit di prova EE – 120 -2 :

1. Iniettare il contenuto della siringa di induritore (HARDENER) nel barattolo di resina (RESIN).
2. Mischiare molto bene e a lungo fino a ottenere un impasto di consistenza cremosa (utilizzare l'apposita paletta inclusa nel kit).
3. Applicare su superfici asciutte ,pulite e sgrassate.
4. La polimerizzazione avviene in 24 ore a temperatura ambiente.
5. Per ottenere il massimo della resa è necessario scaldare per 4 ore continuative alla temperatura di 120°C.
6. Da utilizzare entro 6 mesi dalla data di consegna .

